

Guide : Configurer son volet roulant rénovation sur mesure en 6 étapes

Pour une rénovation ou une construction neuve, vous avez besoin de volets roulants. Nos modèles rénovation sont équipés d'un caisson. Ils sont faciles à installer, très pratiques à l'usage et sécurisants. Ils assurent aussi une isolation thermique inégalable.


Comme toutes les ouvertures ne disposent pas de dimensions standard, notre outil en ligne vous permet de configurer **un volet roulant fabriqué sur mesure**. Voici comment procéder en 6 étapes simples et rapides.

Étape 1 : Choisir le type de pose de son volet

Il y a 3 manières de poser son volet.

La pose sous linteau (ou en tunnel) : le caisson du volet roulant se pose dans l'embrasure de votre fenêtre, sous le linteau extérieur. Le tablier se déploie contre la fenêtre. L'ensemble est donc visible sur la façade extérieure de votre logement. Cette pose est la plus courante.

La pose sous linteau inversée : le caisson est posé également sous le linteau extérieur de votre fenêtre mais regarde vers l'intérieur. Il se dissimule derrière le tablier. Celui-ci ne se déploie pas sur la fenêtre mais au niveau de la façade. Le coffre est visible depuis l'intérieur de votre logement.



GEFRADIS – Service Clients : 03 28 24 08 54

Showroom : 8, rue François Noël Babeuf – 59760 Grande Synthe

Commande en ligne : www.gefradis.fr

La pose en façade (ou en applique) : le caisson du volet est posé en applique au-dessus de la fenêtre sur son linteau extérieur. Il est visible depuis l'extérieur. Cette solution permet à un maximum de lumière naturelle d'entrer mais n'est pas la plus discrète.

Sélectionnez la technique de pose voulue et validez pour passer à l'étape suivante.

Étape 2 : Entrer les dimensions de son volet

Le configurateur vous demande de renseigner les dimensions de votre futur volet roulant sur mesure. Voici comment prendre les bonnes cotes sans vous tromper :

Vous **mesurez la hauteur et la largeur de l'ouverture de votre fenêtre de mur à mur** autrement dit l'embrasure de votre fenêtre ou **le tableau**.



Attention, votre mur n'est sûrement pas droit ! Il faut donc mesurer à plusieurs endroits et veillez à retenir les dimensions relevées les plus petites.

Renseignez les mesures en millimètres sur le configurateur.

En fonction de la pose que vous avez choisie, **le configurateur va automatiquement ajuster les dimensions que vous renseignez. En effet, il enlève ou ajoute une longueur spécifique.** Il s'agit de **la cote hors-tout**.

À noter : notre configurateur calcule automatiquement la taille du caisson de votre volet roulant. Nous mettons par défaut la taille de coffre la plus petite suivant la hauteur renseignée. 5 coffres sont



GEFRADIS – Service Clients : 03 28 24 08 54

Showroom : 8, rue François Noël Babeuf – 59760 Grande Synthe

Commande en ligne : www.gefradis.fr

disponibles : 137, 150, 165, 180 et 205. Les coulisses ont une largeur de 53 mm.

Validez puis passer à l'étape suivante.

Étape 3 : Choisir le type de lames constituant le tablier



Le tablier de votre volet roulant sur mesure pour être en partie composé de lames ajourées. En effet, de petits trous sont alors réalisés sur le haut de la lame pour laisser passer un peu de lumière et d'air.

Gefradis propose du 2/3 ajouré en bas du tablier.

Validez le type de lame de votre tablier et passer à l'étape suivante.

Pour info : si vous habitez en front de mer, nous vous conseillons les lames PVC. Elles offrent une meilleure résistance aux projections de sable et à l'air salin.

Étape 4 : Sélectionner le côté de sortie de la manoeuvre

Vous pouvez choisir le côté de la manoeuvre de votre volet roulant rénovation. Sa sortie peut-être à gauche ou à droite depuis l'intérieur de votre habitation.

Choisissez votre côté, validez et passer à la suite.

Étape 5 : Laisser des commentaires

Cette étape vous permet de laisser des commentaires. Attention, toute demande entraînant une modification du prix n'est pas prise en compte.

GEFRADIS – Service Clients : 03 28 24 08 54

Showroom : 8, rue François Noël Babeuf – 59760 Grande Synthe

Commande en ligne : www.gefradis.fr



Étape 6 : Passer au paiement ou faire un devis

Vous avez personnalisé votre volet roulant. Vous pouvez l'ajouter au panier et payer votre commande. Vous pouvez aussi faire établir un devis gratuit ou continuer vos achats.

Si vous désirez payer, vos frais de port sont indiqués mais vous pouvez également chercher votre commande gratuitement au comptoir Gefradis situé à Grande Synthe (59760)

Vous avez la possibilité de payer en 1 fois, 2 fois (dès 150€) ou 3 fois sans frais (dès 250 € avec Cetelem).

GEFRADIS – Service Clients : 03 28 24 08 54

Showroom : 8, rue François Noël Babeuf – 59760 Grande Synthe

Commande en ligne : www.gefradis.fr