




Le panneau solaire ne doit pas être couvert et doit recevoir suffisamment de lumière

Instructions d'installation


1

Assurez-vous que le panneau solaire ait une orientation sans obstacle vers le ciel. Nous préconisons d'installer votre panneau solaire à une distance du toit équivalente au minimum à 2 fois la dimension de ce surplomb.




2

Les obstacles situés directement en face du panneau solaire réduisent l'efficacité du système. Pour une performance de charge suffisante, nous recommandons une distance minimale selon l'image ci-contre.



3


Les obstacles et les surplombs s'additionnent souvent. Dans ce cas, assurez-vous que l'angle de visibilité dégagée vers le ciel est d'au moins 60°.



Améliorer les performances solaires

4

S'il y a trop de surplombs, par exemple à cause d'un balcon, vous pouvez déplacer le panneau vers le bord avant du balcon. Ce volet propose à cet effet des câbles de rallonge de différentes longueurs.



Retrouvez-nous sur www.gefradis.fr

8 rue François Noël Babeuf 59760 Grande-Synthe - Tél. : +33 (0)3 28 24 08 54 - accueil@gefradis.fr